

PRESTIGE AIR

Climatizzatore **senza unità esterna**, condizionatore monoblocco indispensabile, quando non hai spazio dove posizionare l'unità esterna o non vuoi collocarla sul terrazzo perché è troppo ingombrante.

E' adatto nel caso in cui il tuo appartamento, il tuo ufficio o il tuo negozio si trova in un caseggiato, magari d'epoca, che ti obbliga a rispettare vincoli architettonici e urbanistici, oppure a sottostare a regolamenti condominiali sul decoro.

Nei centri storici un climatizzatore senza unità esterna è perciò **irrinunciabile!**



PRESTIGE AIR

Questo condizionatore senza unità esterna **in pompa di calore** ti farà stare bene in ogni momento, quando avrai caldo in estate o freddo in inverno, quando avrai anche solo la necessità di ventilare o deumidificare l'ambiente in cui soggiorerai.

Grazie al **telecomando a raggi infrarossi** in dotazione, puoi gestire la velocità di ventilazione, la deumidificazione, l'orientamento dell'aria (Funzione Auto Swing), la funzione "notte" (Funzione Silent e Super Silent) e il timer 24h stando comodamente seduto sul tuo divano o alla tua scrivania.



PRESTIGE AIR

PRESTIGE AIR 9000 è ideale per un ambiente di 70 metri cubi mentre **PRESTIGE AIR 11000** è adatto per un ambiente più ampio di 90 metri cubi.

Ipotizzando un soffitto alto 2,70 metri, 9000 BTU vanno bene per una stanza di circa 26 mq (5 x 5 metri circa), mentre 11000 BTU per un ambiente di circa 34 mq (7 x 5 metri).

PRESTIGE AIR misura in altezza 55 cm, larghezza 93 cm e profondità 24 cm. Il peso è di circa 45 kg.

Non si appoggia sul pavimento ma deve essere installato sospeso e solamente su un **muro perimetrale**, con una distanza minima dal pavimento di 59 cm e dal soffitto di 28 cm.



PRESTIGE AIR

PRESTIGE AIR è un elettrodomestico in **classe A+** e richiede circa un **1 kWh di consumo**.

PRESTIGE AIR 9000 ha una potenza in raffreddamento di **2,67kW** e in riscaldamento **3,06kW**.

PRESTIGE AIR 11000 ha una potenza in raffreddamento di **3,25kW** e in riscaldamento **3,60kW**.

PRESTIGE AIR assicura una **silenziosità** tra i 34 e i 45 decibel (dB). Considera che il livello sonoro di due persone che parlano è intorno ai 60 dB!



PRESTIGE AIR

Semplice installazione

Non occorre uno specifico impianto elettrico, ma semplicemente la presenza di una spina elettrica vicino alla zona in cui si vuole installare PRESTIGE AIR.

Non serve l'intervento complicato di un elettricista!

Non serve un installatore specializzato, cioè dotato di un patentino da frigorista.

Basta avvalersi del lavoro di chi è in grado di fare i due fori nel muro (muro perimetrale, ricorda!), un muratore, per esempio, o chiunque capace di utilizzare un trapano a punta diamantata o una carotatrice a rotazione regolabile.

I fori devono avere un diametro di **circa 16 cm** e sono chiusi all'esterno con "griglie" in materiale plastico.



PRESTIGE AIR

La condensa di evapora

Con PRESTIGE AIR, in condizioni di uso normale del condizionatore, non hai il problema di come gestire la condensa: non serve alcun tubo di drenaggio perché l'acqua condensata si vaporizza.

Solo se prevedi un uso intensivo del climatizzatore sarebbe meglio far confluire all'esterno l'acqua attraverso un tubo di drenaggio (realizzando un foro di 3 cm di diametro) per convogliarla a uno scarico adeguato (oppure una bacinella o una tanica da svuotare periodicamente).

